



ENG

Folding wardrobe Lukas

UA

Розпашна шафа Лукас

2400x1600x500 mm



To avoid falling


we recommend fixing the product to the wall using **corners** or **double-sided tape**

ENG

Щоб уникнути падіння виробу

рекомендуємо закріпити його до стіни кутиками чи двосторонньою стрічкою.

UA



T

ENG



UA

RULES FOR USE AND CARE OF FURNITURE

1. Use furniture only in dry rooms protected from the effects of weather conditions.
2. Install with suitable tools according to these assembly instructions.
3. Try to assemble as close to the location as possible.
4. The body is assembling in a horizontal position.
5. Before moving furniture, make sure that it is not loaded with items.

Caution: moving furniture may damage it. When moving, hold on to vertical elements only; moving furniture by horizontal parts can break the product.

6. Overloading the furniture can damage it.
7. From time to time check the fittings and their correct position.
8. Wipe the furniture surface only with a slightly damp cloth or paper towels. Do not use chemical cleaning agents other than those specifically made for this.





ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯДУ ЗА МЕБЛЯМИ


1. Використовуйте меблі тільки в сухих приміщеннях, захищених від впливу погодних умов.
2. Виконуйте установку за допомогою відповідних інструментів відповідно до даної інструкції зі складання.
3. Намагайтеся проводити збірку якомога ближче до місця використання.
4. Збірка корпусу здійснюється в горизонтальному положенні.
5. Перед переміщенням меблів переконайтеся, що вони не навантажені.

Увага: переміщення меблів може привести до її пошкодження.

При переміщенні тримайтеся тільки за вертикальні елементи, переміщаючи меблі за горизонтальні деталі ви можете зламати виріб.

6. Перевантаження меблів може привести до їх пошкодження.
7. Час від часу перевіряйте кріплення і правильність їх положення.
8. Протирайте поверхню меблів тільки добре віджатою вологою тканиною або ж паперовими рушниками. Не використовуйте хімічні засоби для очищення, крім спеціально для цього призначених.







№	size / розмір		pack / уп.	qty / к-ть
1	2400	500	1/4	1
2	2400	500	1/4	1
3	2350	397	1/4	4
4	1914	500	2/4	1
5	1568	500	2/4	3
6	392	500	2/4	1
7	1568	46	2/4	2

№	size / розмір		pack / уп.	qty / к-ть
8	400	46	2/4	1
9	450	160	2/4	2
10	450	160	2/4	2
11	776	500	3/4	1
12	775	420	3/4	4
13	796	235	3/4	2
14	732	447	3/4	2



№	size / розмір		pack / уп.	qty / к-ть
15	718	160	4/4	2
16	412	396	4/4	2
17	412	396	4/4	2
18	1934	396	4/4	1
19	1934	396	4/4	1
20	1454	396	4/4	1
21	1454	396	4/4	1

6x 	11x D	11x E	1x wr	2x n906	2x w5	2x w5
1x z1	30x $\phi 7 \times 50$ mm e32	18x s2	22x $\phi 8 \times 30$ mm f1	16x $\phi 5 \times 17$ mm d1	103x $\phi 3,5 \times 16$ mm p38	11x c3
9x l1	 l1	2x $40 \times 40 \times 15$ mm n14	8x $\phi 15 \times 12$ mm #16 r1	8x $20/9$ r16	8x s2	12x $15 \times 10 \times 14$ mm c14
10x k1	44x $\phi 6 \times 13$ mm e3	16x $\phi 6 \times 8$ mm e31				

1



2



1x




z1

18x




s2

3




10x




k1

22x




p38






11x










c3














4



5



6



ENG









The dowels are not included.
Purchase separately.

UA

Дюбелі в комплект не входять.
Необхідно придбати окремо.

7

x2



8

x2








Diagram II shows the hinge being attached to the cabinet door. A black arrow points from the hinge towards the door, indicating the direction of movement.

